



PESSA STUDIO
horse technology



Programmatore ippowalker

Funzionamento

Selezione della modalità funzionamento



funzionamento manuale



funzionamento periodico



per attivare o escludere l'elettificazione sui separatori

CICLO DI FUNZIONAMENTO MANUALE



per far partire o arrestare la giostra



per aumentare o diminuire la cadenza da 60 a 220 metri al minuto



per cambiare di mano

CICLO DI FUNZIONAMENTO PERIODICO



per far partire o arrestare la giostra



per aumentare o diminuire la cadenza da 60 a 220 metri al minuto



per ridurre o aumentare il tempo di permanenza su ciascuna mano (da 1 a 9 minuti)

Attenzione: non usare il pulsante di emergenza per arrestare la giostra se non è assolutamente necessario