



PESSA STUDIO
horse technology



Programmatore tecnoexerciser

Funzionamento

Selezione modalità funzionamento



funzionamento manuale



funzionamento automatico



funzionamento periodico



irrigazione

Ciclo di funzionamento manuale



per avviare o arrestare la giostra



Per aumentare o diminuire la cadenza (da 60 a 220 m. al minuto)



per cambiare di mano



Per attivare od escludere l'elettificazione delle separazioni

Ciclo di funzionamento periodico



permette di far partire o arrestare la giostra



per ridurre o aumentare la cadenza da 60 a 220 metri al minuto



per attivare o escludere l'elettificazione delle separazioni



per aumentare o ridurre i tempi di permanenza su ciascuna mano

Ciclo di funzionamento automatico



permette di far partire o arrestare la giostra



per ridurre o aumentare la cadenza da 60 a 220 metri al minuto



per attivare o escludere l'elettificazione delle separazioni



per aumentare o ridurre i tempi di permanenza su ciascuna mano



Memorizza la cadenza e il tempo selezionati e consente di passare alla programmazione dello step successivo

Irrigazione



per avviare o arrestare la giostra



Per aumentare o diminuire la durata dell'irrigazione della pesta